

INDICACIONES DE MANEJO

Accionamiento Manual

- Para girar las laminillas en minipersianas, gire el bastón hasta lograr la posición deseada.
- Para girar las laminillas en macropersianas, use los cordeles individuales, hasta lograr la posición deseada.
- Para recoger la persiana, siempre ubique las laminillas en posición completamente horizontal. Recoger la persiana con las laminillas inclinadas, puede dañarla.
- Recoja la persiana halando del cordel de control.
- Para detenerse en la posición deseada, hale el cordel hacia afuera de la persiana, en un ángulo de 45°.
- Para cambiar la posición de la persiana, y desactivar el freno, hale del cordel hacia el centro de la misma, en un ángulo de 45°.
- Al lograr la altura deseada, retorne el cordel a la posición vertical y el freno se activará nuevamente.

Accionamiento Motorizado

- Para accionar la persiana, asegúrese de que su control remoto o interruptor, se encuentren en el canal adecuado.
- Oprima el botón correspondiente al sentido en el que desea mover las laminillas.
- Para recoger la persiana, siempre ubique las laminillas en posición completamente horizontal.
- Recoger la persiana con las laminillas inclinadas, puede dañarla.
- Deténgase en la posición deseada.



NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto. Para mayor información, consulte nuestra política de seguridad.

