

INDICACIONES DE MANEJO

Accionamiento Manual

-Accionamiento Manual con Cordel

Para accionar la cortina, asegúrese de que el cordel de mando se mueva paralelo a la tela, sin rosarla.

Tome el cordel y hágalo hasta lograr la posición deseada.



-Accionamiento Manual con Bastón

Para accionar la cortina, asegúrese de sujetar el bastón de tal manera que se mueva paralelo a la tela, sin rosarla.

Tome el bastón y diríjase a la dirección en la que desea ubicar la cortina.

Deténgase en la posición deseada.



NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto. Para mayor información, consulte nuestra política de seguridad.



INDICACIONES DE MANEJO

Accionamiento Motorizado

- Para accionar la cortina, asegúrese de que su control remoto o interruptor, se encuentren en el canal adecuado.
- Oprima el botón correspondiente al sentido en el que desea mover la cortina.
- Deténgase en la posición deseada.



NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto. Para mayor información, consulte nuestra política de seguridad.

