

NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL.

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto.

DISPOSITIVO SE SEGURIDAD.

Panorama S.A.S tiene un especial compromiso con la seguridad de nuestros clientes. Es por eso que, en concordancia con la legislación actual y con nuestros protocolos de calidad, todos nuestros productos están especialmente diseñados bajo las medidas de seguridad requeridas para garantizar la seguridad de usuarios y especialmente de niños.

Para cadenas, use clavija de Seguridad.



Clavija

RECOMENDACIONES GENERALES.

Mantenga siempre los cordeles y cadenas fuera del alcance de los niños.

Mueva cunas, corrales, camas y demás muebles, a una distancia segura, fuera del alcance de cordeles y cadenas.

No ate los cordeles unos con otros y asegúrese de que no se enreden formando un lazo.



SHEER

INSTALACIÓN.

La altura de la cadena corresponde a aproximadamente 2/3 de la altura de la cortina. Por eso la cadena debe quedar extendida, sin demasiada tensión, y fijada con la clavija de seguridad enviada con el producto. Para la instalación del dispositivo use tornillo de 8x1 Dry Wall y chazo de 1/4" (No suministrados con el producto).

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

Instrucciones de instalación.

1. Extienda la cadena de tal manera que quede tensionada, pero sin que genere fricción con el dispositivo de seguridad, y sin que el conector se trabe con el mismo.
2. Asegúrese de que el accionamiento de la cortina sea suave.
3. Marque la posición donde va a ubicar el dispositivo de seguridad.
4. Taladre el punto de instalación y fije un chazo.
5. Con la cadena insertada en el dispositivo de seguridad, asegure este último con un tornillo.
6. Nuevamente verifique que el accionamiento de la cortina no presente obstrucciones. De ser así, repita el proceso ubicando nuevamente el dispositivo de seguridad.

