

## INDICACIONES DE MANEJO

### Accionamiento Manual

#### -Accionamiento Manual

Para accionar la cortina, asegúrese de que la cadenilla y el cordel de mando, se muevan paralelos a la tela, sin rosarla.

Tome la cadenilla para girar las lamas y el cordel para desplazarlas hasta la posición deseada.

Tenga en cuenta que la cortina siempre se debe recoger con las lamas perpendiculares a la ventana, es decir en posición de 90° respecto a ésta, nunca cerradas.



### NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto. Para mayor información, consulte nuestra política de seguridad.

