

CÓMO CUIDAR LAS CORTINAS

Siempre maneje suavemente sus cortinas y persianas. No tire de ellas ni las fuerce, porque puede causar rupturas en el producto o desprendimiento del mismo.

Las telas no deben ser dobladas ni manipuladas. Para recoger la cortina, siempre use el sistema de accionamiento.

Al momento de abrir la ventana, siempre recoja completamente la cortina.

Evite el roce del producto con cualquier elemento. Esto puede causar marcas y/o deshile en la tela.

Evite presionar la cortina con muebles u otros elementos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Las cortinas Panorama son un producto de excelente calidad. Para conservar sus óptimas condiciones y asegurar su durabilidad, sugerimos que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Evite el uso de jabones fuertes, blanqueadores, soluciones químicas, solventes o abrasivos ya que estos causan daños al producto.

NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto. Para mayor información, consulte nuestra política de seguridad.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Semanalmente cierre totalmente las láminas de la Persiana, dirigiéndolas hacia el interior del espacio. Retire el polvo usando un plumero en sentido de arriba hacia abajo. Luego gire las lamas hacia el exterior y repita el procedimiento retirando el polvo de abajo hacia arriba.

Si quedasen residuos de suciedad, use un paño suave para retirar el polvo restante. Lubrique las laminillas, con productos especializados para maderas.

Recuerde no hacer presión en las láminas y evite doblar los bordes de las mismas.

Evite el uso de jabones fuertes, blanqueadores, soluciones químicas, solventes o abrasivos ya que estos causan daños al producto.

Para limpiar los soportes y cabezales, puede emplear un secador, un compresor o una aspiradora con boquilla suave. Este proceso debe hacerse mínimo una vez al año.

En el momento de limpiar los vidrios con químicos o jabones, humedezca el paño que va a utilizar y evite que la persiana entre en contacto con el químico.

Para procesos profundos de lavado, contacte personas o sitios especializados, que le aseguren un adecuado manejo del producto y sus componentes en general. Recuerde que

NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto. Para mayor información, consulte nuestra política de seguridad.

