

# HORIZONTALES EN MADERA

## NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL.

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto.

## DISPOSITIVO SE SEGURIDAD.

Panorama S.A.S tiene un especial compromiso con la seguridad de nuestros clientes. Es por eso que, en concordancia con la legislación actual y con nuestros protocolos de calidad, todos nuestros productos están especialmente diseñados bajo las medidas de seguridad requeridas para garantizar la seguridad de usuarios y especialmente de niños.

Para cordeles, use Mariposa de Seguridad.



**Mariposa**

## RECOMENDACIONES GENERALES.

Mantenga siempre los cordeles y cadenas fuera del alcance de los niños.

Mueva cunas, corrales, camas y demás muebles, a una distancia segura, fuera del alcance de cordeles y cadenas.

No ate los cordeles unos con otros y asegúrese de que no se enreden formando un lazo.



# HORIZONTALES EN MADERA

## INSTALACIÓN.

Siempre que recoger la cortina dependa de halar el cordel, éste va a quedar completamente extendido. Es así como en todo caso, se debe asegurar el cordel a la Mariposa de Seguridad suministrada con la cortina.

Para la instalación del dispositivo use tornillo de 8x1 Dry Wall y chazo de 1/4"  
(No suministrados con el producto).

## DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

### Instrucciones de instalación.

1. Ubique la Mariposa de Seguridad enviada con el producto, a una altura de mínimo 1,50m del piso.
2. Asegúrese de que ésta se encuentre cerca al producto, pero sin que se enrede el cordel con cualquier elemento de la cortina o persiana.
3. Marque la posición donde va a ubicar el dispositivo.
4. Taladre el punto de instalación y fije un chazo.
5. Asegure el dispositivo con un tornillo.
6. Para asegurar el cordel, desplácelo en forma de 8 alrededor del dispositivo, siempre evitando que se enrede.

