

CÓMO CUIDAR LAS CORTINAS

Siempre maneje suavemente sus cortinas y persianas. No tire de ellas ni las fuerce, porque puede causar rupturas en el producto o desprendimiento del mismo.

Las telas no deben ser dobladas ni manipuladas. Para recoger la cortina, siempre use el sistema de accionamiento.

Al momento de abrir la ventana, siempre recoja completamente la cortina.

Evite el roce del producto con cualquier elemento. Esto puede causar marcas y/o deshile en la tela.

Evite presionar la cortina con muebles u otros elementos.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Las cortinas impresas de Panorama son un producto de excelente calidad. Para conservar sus óptimas condiciones y asegurar su durabilidad, sugerimos que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Evite el uso de soluciones químicas, solventes o abrasivos ya que estos causan daños al producto.
- En el momento de limpiar los vidrios con químicos o jabones, asegúrese de recoger completamente a la cortina. Humedezca el paño que va a utilizar en la limpieza del vidrio y evite que la tela entre en contacto con el químico.

NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto. Para mayor información, consulte nuestra política de seguridad.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Es importante realizar la limpieza del producto una vez por semana para evitar su deterioro. Para mantener su cortina impresa en las mejores condiciones, tenga en cuenta el siguiente proceso:

- Retire el polvo de la cortina. Puede emplear un paño limpio o una aspiradora con boquilla suave.
- Para limpiar los soportes, puede emplear un secador de pelo siempre y cuando sea con aire frío, nunca con aire caliente.
- Si la cortina lo requiere, para la limpieza del Black Out y del Screen puede utilizar un paño húmedo blanco. Recuerda sólo utilizar agua limpia y de ser necesario, detergente líquido de pH neutro.
- En caso de requerir mayor asesoría, por favor comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente.



NUESTRO COMPROMISO CON LA SEGURIDAD INFANTIL

Los cordeles y cadenas de accionamiento, representan un gran riesgo de estrangulamiento para niños. Por eso, siempre instale el dispositivo de seguridad enviado con el producto. Para mayor información, consulte nuestra política de seguridad.

